

## Руководство для системных администраторов

*Для работы робота, установленного в Вашей организации, необходимо открыть порты:*

1. Порт 80 – исходящий TCP и UDP трафик.
2. Порт 443 – исходящий TCP и UDP трафик.
3. Порт 35000 – входящий и исходящий TCP и UDP трафик.
4. Порты от 49152 до 49292 – входящий и исходящий UDP трафик.

Для возможности передачи видео напрямую, необходимо открыть порты от 1024 до 65535 на входящий и исходящий UDP трафик. Данная мера **не является обязательной**, но **значительно** улучшит качество видео.

*Для возможности управления роботом из Вашей сети, необходимо открыть порты:*

1. Порт 80 – исходящий TCP и UDP трафик.
2. Порт 443 - исходящий TCP и UDP трафик.
3. Порты от 49152 до 49292 – входящий и исходящий UDP трафик.

Для возможности скачивания записанных видеофайлов при помощи торрент клиента, необходимо открыть порт 35000 для TCP и UDP трафика.

Для возможности передачи видео напрямую, необходимо открыть порты от 1024 до 65535 на входящий и исходящий UDP трафик. Данная мера **не является обязательной**, но **значительно** улучшит качество видео.