

## *HTTP API для управления пользователями робота Webot*

### *Создать пользователя:*

POST запрос на <https://wicron.com/webadmin-token/?token=value&command=add&allowVideo=false&allowAudio=false>

**token** - ключ, необходимый для доступа к API робота;

**allowVideo** - разрешение показывать видео с камеры оператора на роботе (если разрешено, оператор сможет выбрать показывать видео или нет);

**allowAudio** - разрешение выводить звук с микрофона оператора на роботе (аналогично камере).

В ответ придут логин и пароль созданного пользователя или код ошибки, если что-то передано неправильно.

Формат ответа, если создание прошло успешно:

```
<result><user login='login' password='password'></result>
```

Формат ответа, если какие-то данные переданы неправильно:

```
<error>Code</error>
```

**Code** - код ошибки.

### *Возможные коды ошибок:*

**NotEnoughParameters** - переданы не все параметры;

**WrongCommand** - неправильный код команды;

**WrongToken** - неправильное значение параметра token.

**NoToken** - параметр token не передан;

**Unknown** - неизвестная проблема.

### *Удалить пользователя:*

POST запрос на <https://wicron.com/webadmin-token/?token=value&command=remove&user=login>

**token** - ключ, необходимый для доступа к API робота;

**login** - логин пользователя, возвращается ответом на запрос создания.

В ответ придёт результат операции.

```
<result>ok</result>
```

 - операции выполнена успешно.

```
<error>Code</error>
```

 - возникла проблема.

**Code** - код ошибки.

### *Возможные коды ошибок:*

**NotEnoughParameters** - переданы не все параметры;

**WrongCommand** - неправильный код команды;

**WrongToken** - неправильное значение параметра token.

**NoToken** - параметр token не передан;

**Unknown** - неизвестная проблема.

**NoUserName** - не передан параметр логин.

**Получить статус робота (занят/доступен/выключен):**

**GET** запрос на <https://wicron.com/webadmin-token/?token=value&command=status>

**token** - ключ, необходимый для доступа к API робота.

В ответ придёт статус робота или код возникшей проблемы.

**<result><robot status='status' /></result>** - ответ, если проблем не возникло.

Возможные значения статуса:

**available** - робот включен и доступен для звонка.

**buzy** - робот включен, но недоступен для звонка (управляется оператором или находится в режиме настройки).

**offline** - робот выключен или не подключен к интернету (может находиться в локальном режиме).

**<error>Code</error>** - возникла проблема.

**Code** - код ошибки.

*Возможные коды ошибок:*

**WrongToken** - неправильное значение параметра token.

**NoToken** - параметр token не передан;